

סיום	פעולות	הכנס קוד מנהל	פקודת הפעולה	מה אני רוצה לבצע?	
🔊 🟢	הכנס את הקוד החדש שנית למשל: 232323	הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות למשל: 232323	* * *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	# # החלפת קוד המנהל
🔊 🟢	הכנס קוד פתיחה בן 6 ספרות למשל: 112233	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות בין 001-199	* * #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	# # הכנסת קוד פתיחה (קוד משתמש אישי ומספר משתמש)
🔊 🟢	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות שנית למשל 001	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות למשל 001	* # *	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	# # ביטול קוד פתיחה (ביטול קוד משתמש אישי)
🔊 🟢			* 1 1 # *		מצב "שבת" ("הרדמת המנעול")
🔊 🟢		לחיצה ארוכה (5 שניות) על מקש *			ביטול מצב "שבת"
🔊 🟢	# # #	# # #		קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	# # הפעלת "פתיחה מהירה"
🔊 🟢	# # #	# # #		קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	# # ביטול "פתיחה מהירה"

קוד המנהל (MASTER) יקבע על ידך. בעזרתו ניתן להוסיף ולבטל משתמשים.

קוד המנהל אינו ניתן למחיקה אלא לשינוי בלבד.

קוד המנהל הראשוני הנו קוד מפעל 111111 (6 פעמים אחד).

חובה להחליף את קוד המנהל בקוד חדש בן 6 ספרות מיד עם תום ההתקנה.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד לזכור את קוד המנהל החדש. במידה ושכחת את קוד המנהל לא יהיה ניתן לתכנת את המנעול ויש להזמין טכנאי בתשלום.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד על דלת פתוחה.

יש להחליף סוללות (4 סוללות אלקליין AA) מיד בהישמע התראת מתח נמוך או אחת לשנה. לאחר החלפת הסוללות יש להדק את טבעת הסגר היטב!

סיום פעולה נכונה במהלך התכנות תלווה בצליל אישור ואור ירוק .

בקבלת אור אדום וצליל אזהרה - חזור על הפעולה שנית.

ניתן להזין עד 200 קודי פתיחה שונים (200 משתמשים עם קודים אישיים). קוד הפתיחה הינו בן 6 ספרות - שונה מקוד המנהל!

עם המנעול מצורפים 3 מפתחות לשימוש בשבת או לגיבוי. יש לשמור את המפתחות בהישג יד.

מצב "שבת" - במצב זה המנעול כבוי - המקשים אינם מגיבים.

"כניסה מהירה": בהרמת המכסה או הקשה על כל מקש, נדלק האור הירוק ומתאפשרת פתיחת הדלת ללא צורך בקוד כלל.

חובה לבטל את הפונקציה מיד כשאינה נחוצה.