

מה אני רוצה לבצע?	פקודת הפעולה	הכנס קוד מנהל	פעולות	סיום
החלפת קוד המנהל	# #	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות למשל: 232323 ← הכנס את הקוד החדש שנית למשל: 232323	🔊 🟢
הכנסת קוד פתיחה (קוד משתמש אישי ומספר משתמש)	# #	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות בין 001-199 ← הכנס קוד פתיחה בן 6 ספרות למשל: 112233 ← הכנס את הקוד החדש שנית למשל: 112233	🔊 🟢
ביטול קוד פתיחה (ביטול קוד משתמש אישי)	# #	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות למשל: 001 ← הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות למשל: 001	🔊 🟢
מצב "שבת" ("הרדמת המנעול")			# * 1 1 # *	🔊 🟢
ביטול מצב "שבת"			* לחיצה ארוכה (5 שניות) על מקש	🔊 🟢
הפעלת "פתיחה מהירה"	# #	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	# # #	🔊 🟢
ביטול "פתיחה מהירה"	# #	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	# # #	🔊 🟢
מחיקת כל הקודים	# #	קוד מפעל 11111 או הקוד הקיים	* # * * # *	🔊 🟢

קוד המנהל (MASTER) יקבע על ידך. בעזרתו ניתן להוסיף ולבטל משתמשים.

קוד המנהל אינו ניתן למחיקה אלא לשינוי בלבד.

קוד המנהל הראשוני הנו קוד מפעל 11111 (6 פעמים אחד).

חובה להחליף את קוד המנהל בקוד חדש בן 6 ספרות מיד עם תום ההתקנה.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד לזכור את קוד המנהל החדש. במידה ושכחת את קוד המנהל לא יהיה ניתן לתכנת את המנעול ויש להזמין טכנאי בתשלום.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד על דלת פתוחה.

יש להחליף סוללות (4 סוללות אלקליין AA) מיד בהישמע התרעת מתח נמוך או אחת לשנה. לאחר החלפת הסוללות יש להדק את טבעת הסגר היטב!

סיום פעולה נכונה במהלך התכנות תלווה בצליל אישור ואור ירוק .

בקבלת אור אדום וצליל אזהרה - חזור על הפעולה שנית.

ניתן להזין עד 200 קודי פתיחה שונים (200 משתמשים עם קודים אישיים). קוד הפתיחה הינו בן 6 ספרות - שונה מקוד המנהל!

עם המנעול מצורפים 3 מפתחות לשימוש בשבת או לגיבוי. יש לשמור את המפתחות בהישג יד.

מצב "שבת" - במצב זה המנעול כבוי - המקשים אינם מגיבים.

"כניסה מהירה": בהרמת המכסה או הקשה על כל מקש, נדלק האור הירוק ומתאפשרת פתיחת הדלת ללא צורך בקוד כלל.

חובה לבטל את הפונקציה מיד כשאינה נחוצה.