מערכת נעילה קודן
הוראות תפעול ושימוש

elock

מה אני רוצה לבצע?	פקודת הפעולה	הכנס קוד מנהל	פעולות			סיום
החלפת קוד המנהל	# #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	* * *	הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות למשל:232323	הכנס את הקוד החדש שנית למשל:232323	
הכנסת קוד פתיחה (קוד משתמש אישי ומספר משתמש)	# #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	* * #	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות בין 001-199	הכנס קוד פתיחה בן 6 ספרות למשל:112233	הכנס את הקוד החדש שנית למשל:112233
ביטול קוד פתיחה (ביטול קוד משתמש אישי)	# #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	* # *	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות למשל 001	הכנס מספר משתמש בן 3 ספרות שנית למשל 001	
מצב "שבת" ("הרדמת המנעול")			* # 1 1 # *			
ביטל מצב "שבת"			לחיצה ארוכה (5 שניות) על מקש *			
הפעלת "פתיחה מהירה"	# #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	# # #	# # #		
ביטול "פתיחה מהירה"	# #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	# # #	# # #		
מחיקת כל הקודים	# #	קוד מפעל 111111 או הקוד הקיים	* # * * # *			

קוד המנהל (MASTER) יקבע על ידך. בעזרתו ניתן להוסיף ולבטל משתמשים.

קוד המנהל אינו ניתן למחיקה אלא לשינוי בלבד.

קוד המנהל הראשוני הנו קוד מפעל 111111 (6 פעמים אחד).

חובה להחליף את קוד המנהל בקוד חדש בן 6 ספרות מיד עם תום ההתקנה.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד לזכור את קוד המנהל החדש. במידה ושכחת את קוד המנהל לא יהיה ניתן לתכנת את המנעול ויש להזמין טכנאי בתשלום.

בעת החלפת קוד המנהל יש להקפיד על דלת פתוחה.

יש להחליף סוללות (4 סוללות אלקליין AA) מיד בהישמע התראת מתח נמוך או אחת לשנה. לאחר החלפת הסוללות יש להדק את טבעת הסגר היטב!

סיום פעולה נכונה במהלך התכנות תלווה בצליל אישור ואור ירוק .

בקבלת אור אדום וצליל אזהרה – חזור על הפעולה שנית.

ניתן להזין עד 200 קודי פתיחה שונים (200 משתמשים עם קודים אישיים). קוד הפתיחה הינו בן 6 ספרות - שונה מקוד המנהל!

עם המנעול מצורפים 3 מפתחות לשימוש בשבת או לגיבוי. יש לשמור את המפתחות בהישג יד.

מצב "שבת" – במצב זה המנעול כבוי – המקשים אינם מגיבים.

"כניסה מהירה": בהרמת המכסה או הקשה על כל מקש, נדלק האור הירוק ומתאפשרת פתיחת הדלת ללא צורך בקוד כלל.

חובה לבטל את הפונקציה מיד כשאינה נחוצה.

שירות לקוחות: 1700-70-70-41